

SOFTWARE TIL BRUG FOR OPSÆTNING OG BRUG AF D-LINK KAMERA.

D-ViewCam er et program fra D-Link, som kan styre op til 32 kameraer.

Det kan installeres på følgende Operativ Systemer kaldet OS.

32-bit: Windows 8 / 7 (SP1) 64-bit: Windows 10 / 8 / 7 (SP1) / Server 2012 / Server 2008 R2.

Programmet er gratis og kan downloades på <https://www.dlink.com/en/products/dcs-100-dviewcam>

Advanced Ip Scanner er et program som kan fortælle dig, hvilken ip din router har tildelt dit kamera.

Programmet er kompatibel med Windows 11, 10, 8, 7

Programmet er gratis og kan downloades på <https://www.advanced-ip-scanner.com/dk/>

OPSÆTNING AF D-LINK KAMERAER.

01. Sæt det medfølgende netkabel i din Router og forbind det til kamera.
02. Åben Advanced Ip Scanner og find den ip, som er tildelt dit kamera.
03. Indtast ip adressen i din browser, kameraet vil nu bede om brugernavn og password.
04. Indtast Brugernavn **Admin** med stort A og Password **admin** med lille a.
05. Du har nu adgang til at opsætte dit kamera.
06. Klik på **Setup**.
07. Klik på **Network setup**.
08. Sæt flueben i **Static IP Adress**.
09. Indtast den ønskede IP Adresse, du vil have dit kamera skal have. (Eksempelvis 192.168.1.140).
10. Sæt flueben i **Enable UPnP Portforwarding**.
11. Under **External HTTP Port**, indtaster du det ønskede port. Nr. (Eksempelvis 5020)
12. Under afsnittet **Port Detail Settings**, skriver du i HHTP Port dit valgte Port.Nr. (Eksempelvis 5020).
13. Klik på **Save**.
14. Klik nu på **Wireless Setup**.
15. Sæt flueben i **Enable Wireless**.
16. Klik på **Scan**.
17. Klik på pilen til venstre for Scan.
18. Find din forbindelse på listen.
19. Under **Key** indtaster du din kode til dit trådløse net.
20. Klik på **Save**.

For at tilgå dit kamera fra mobil eller anden pc, skal du gøre følgende.

01. Du indtaster i en Internet Browser den valgte IP adresse og Port.nr. (Eksempelvis 192.168.1.140:5020)
02. Kameraet beder nu om Brugernavn og Password. (Eksempelvis Brugernavn: Admin og Password: admin)